==========

BCS-HEV I+ME ACTIA GmbH www.ime-actia.de

? = help screen

B = toggle show Bilanz

M = toggle show Master

S = toggle show Slave

N = toggle show NLG5 Brusa

D = toggle show DataString

A = automatic show mode

V = Leistungsprognose

H = Histogramme U,I,T

h = Histogramm U-Diffs

sp= single show mode

P = show all parameter

C = show all counter

E = show all events

T = show system type datas

X = show all

Y = toggle all Ucells display

Z = show Modules

R = reset error state

bs= reset all counter, do SOC

1-9,0: man. discharge Cell 1..10x

* : man. discharge Cell 11

- + : man. discharge all / none

L = : automatic discharge

==========